

SCHEMA DI MONTAGGIO



1
Preparare l'intaglio nel cartongesso e montare il profilo omega preverniciato bianco.



2
Procedere con la rifinitura e la rasatura del cartongesso. Si può anche colorare avendo cura di pulire l'interno del profilo omega.



3
Montare il dissipatore con del silicone/biadesivo e volendo mettere delle viti autoforanti che trovate all'interno della scatola.



4
Far entrare il cavo di alimentazione nel profilo omega preverniciato bianco. Installare lo strip led (non incluso).



5
Richiudere il tutto con cover in policarbonato.

AFFLED[®]
By **AFFINT[®]**